

## NELLO ベル 取扱説明書

マグネット式ベル。3種類のベル音が選べます。  
マグネット式なので取り外しが容易、また盗難防止にも繋がります。

サウンド：ベル、ホーン、ホイッスル(3種類)

【電池の交換方法】※付属の電池は初期動作用です。  
ボタン電池 (CR2032) × 2 をご用意ください。



▲使い方



▲電池交換の仕方



①硬貨などで本体下部のパーツを取り外します。



②中の電池を取り外します。



③黒色のスリーブから電池を取り外します。



④新しい電池をスリーブに入れま  
す。電池の向きにご注意  
ください。



⑤電池を入れたス  
リーブ、本体下部  
のパーツを取り付け  
てください。

### 【取り扱い上の注意】

- ・火のそばで使用しないでください。
- ・舗装されていない道路などのご使用はおすすめできません。
- ・本商品は自転車用警報器です。本来の目的以外では使用はしないでください。
- ・ネジによる固定に比べ固定力が劣ります。取付方法をよく読み、安全に取り付けている事を確認の上使用してください。
- ・本製品は樹脂製品です。使用方法により、自然劣化・損傷等が発生します。定期的なメンテナンスを行い、安全に使用出来る事を確認の上、使用してください。
- ・用途以外には使用しないでください。
- ・落下などの強い衝撃をあてないでください。破損の原因となります。
- ・思わぬケガや誤飲の恐れがありますので、小さな部品や電池は幼児の手の届かないところに置いてください。
- ・電池交換時は、すべてを同じ種類の新しい乾電池と交換してください。
- ・使用する電池の使用表示に従って、ご使用ください。
- ・+極と-極を間違えないようにしてください。
- ・定期的(1ヵ月)に点検してください。電池を取り外し内部が腐食していないかご確認ください。・使用しない時は、電池を取り出してください。
- ・液漏れした乾電池には、直接手を触れないでください。事故やトラブルの原因となります。・充電式の電池は使わないでください。
- ・濡れた手で電池交換はしないでください。破損の原因となります。
- ・防水、防塵規格(IP44)の製品ではありますが、完全防水ではありませんのでご使用の際はご注意ください。
- ・電池の液が目に入った場合は、きれいな水でただちに洗い流してください。すぐに医師の治療を受けてください。
- ・使い終わった電池は、器具に使用しないでください。

【輸入発売元】

株式会社アントレックス  
東京都新宿区新宿 2-19-1  
www.entrex.co.jp