

■お手入れ方法

【注意】本品を水の中に入れて、水をかけたりすると漏電の危険性があります。

お手入れをするときは電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから外して行ってください。

- 故障や感電の原因となりますので、本体を水の中に入れて、本体に水をかけたりすることは絶対にしないでください。
- 中性洗剤を含ませて固く絞った布で汚れを拭き取り、十分に乾燥させてください。
- ベンジンやシンナー等は使用しないでください。変色や故障の原因となります。
- ⑨吸気部と⑧排気部は、埃が溜まりやすい場所なので、定期的に清掃をしてください。⑧排気部は、乾いた布で拭いてください。⑨吸気部は、⑩吸気フィルターを取り外し、乾いたブラシあるいは電気掃除機を使用し行ってください。
- 長期間使用しない場合は、⑪ウォータータンクの中の水を空にし、本体を十分に乾燥させてから、保管してください。
- ⑪ウォータータンクの残った水は、乾いた布で吸い取るように拭き取ってください。

■故障かなと思ったら

電源が入らない、異音がするなど、作動がおかしくなった場合は下記の点検をしてください。それでも正常に戻らない場合はご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはメーカーまでご連絡ください。ご自分での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

症 状	原因と回復
スイッチを入れても作動しない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグがきちんと奥まで入っていない→電源プラグを確実に差し込んでください●ハイグロスタッドの設定温度が室内湿度と同じ湿度に設定されている→ハイグロスタッド機能により、運転を自動的に「切」にしている場合があります●ウォータータンクが満水になっている→ウォータータンクを空にし、再度本体に正しくセットしてください●タンクがしっかりとハマっていない→しっかりと奥まで入れてください
除湿量が少ない、減った	<ul style="list-style-type: none">●室温、湿度が低い部屋では除湿量が減少します→室温、湿度が高い状態の時にご使用ください●吸気フィルターが汚れている→「お手入れ方法」にしたがってお手入れしてください●吸気口がふさがれている→故障の原因となりますので、ふさいでいるものを直ちにに取り除いてください
送風音しか聞こえない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグを差し込んだ後や運転停止後すぐに運転操作をしたときは、機械保護の為、一時的に送風運転になります→数分後すぐに稼働します
運転中、運転音が変わる、時々止まる	<ul style="list-style-type: none">●霜取り運転中です、霜取り運転中は一時的に圧縮機（コンプレッサー）を停止します
なかなか設定した湿度にならない	<ul style="list-style-type: none">●使用している部屋が広すぎる→適用床面積の範囲でお使いください●窓や出入り口の開閉が多い→なるべく部屋を締め切った状態でお使いください

■仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	除湿可能床面積※2	一戸建て住宅（木造）和室	7畳（11㎡）
定格消費電力	（50Hz）150W / （60Hz）165W		一戸建て住宅（プレハブ住宅）	11畳（18㎡）
本体サイズ	W305xD216xH516mm		集合住宅（コンクリート造り）洋室	13畳（21㎡）
本体重量	11.4kg	運転音	42dB	
排水タンク容量	2.1L	コードの長さ	180cm	
除湿能力※1	約5.5L/日	付属部品	排水ホース	

※1 除湿能力は、室温27℃ 相対湿度60%を持続する室内で24時間運転した場合の除湿量です。 ※2 除湿可能床面積の目安は、JEMA（日本電機工業会）規格（JEM 1411）に基づいた数値です。

保証書	
商品名	Theo 除湿機 取扱説明書
お買い上げ年月日	年 月 日
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後2年間です。 販売店名	
㊞	
保証規定 保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。 ※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。 ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷 ・火災または天災による故障、損傷 ・本書のご提示がない場合 ・落下等による故障及び損傷 ※修理過程で取り外した部品は、リサイクルや分析などのために当社の判断で回収する場合があります。回収した部品の所有権は、当社に帰属するものとし廃棄させていただきますのでご了承ください。 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ㈱アントレックス www.entrex.co.jp	
商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。	

■お問い合わせ先 ㈱アントレックス お客様サポートセンター ✉ support@entrex.co.jp

〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27

Theo

Theo 除湿機 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。



Stadler Form®

この製品を初めてご使用になる場合は、まずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
取扱説明書は大切に保管して必要時にご参照ください。

警告 誤った取扱をした場合、死亡や重傷を負う可能性があること



本品の分解や、改造をしないでください。ケガや火災の原因となります。修理が必要となった場合は、ご自分でなさらず、本説明書の保証書部分に記載の連絡先まで、お問い合わせください。



スプレーなどの缶を本品の近くに置かないでください。また引火性の危険物(ガソリンやシンナーなど)を近くで使用しないでください。



本品は、補助を必要とする人(子供を含む)が使用する場合は、責任者の監視、指示のもとで行ってください。



適用床面積の範囲でお使いください。4㎡以下で使用すると本体が熱くなり、故障の原因となります。



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常に発熱して、発火することがあります。



プラグの差し込み部分にほこりが付いたときは、プラグを抜いてからほこりを除去してください。そのままにしておくと、トラッキング現象と呼ばれる現象が発生し、火災となる恐れがあります。

注意 誤った取り扱いをした場合、傷や物的損害の可能性のあること

設置について



本体は安定した水平な面でご使用ください。水がこぼれると故障の原因となります。



水によって損傷が起こるような床や台の上には置かないでください。また湿度に弱い装置や家具は別な場所に置くようにしてください。



高所でのご使用はおやめください。落下するとけがの原因となります。



本体は、壁、棚、器具などから、10cm以上、天井は20cm以上離してください。



本製品は家庭用です。美術品や学術資料などの保存・特殊用途に使わないでください。



水のかかりやすい場所や、風呂場などで使わないでください。



本体には物を乗せないでください。



狭い場所で閉め切って使用しないでください。



本体の上に乗ったり、寄り掛かったり、物を載せたりしないでください。転倒したり、物が落下してケガをする恐れがあります。



本製品は屋内専用です。屋外での使用・保管はしないでください。また、保管する場合はお子さまの手が届かない場所にカバーなどをして保管してください。

安全にお使いいただくために



コードや差し込みプラグが傷ついたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショートして発火することがあります。



コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、捻ったり、束ねたり、熱い表面のものに巻いたりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



本体を倒さないでください。故障の原因となります。



ルーバー、噴出し口に手や棒、異物を入れないでください。内部でファンが回転していますので故障、怪我の原因となります。



人の居る部屋で長時間使わないでください。部屋の温度が上がると乾燥するため健康を害する恐れがあります。特に器具の操作ができない、乳幼児、お子様、お年寄りの方が居る場所では十分に注意してください。



使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜いてください。けがや火傷、絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



コードやプラグが異常に熱くなったときは、使用を中止してください。



直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く、火の近くなどの高温になる場所には設置しないでください。変形や変色、故障の原因となります。



本体の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。けがや故障の原因となります。



差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず差し込みプラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



以下の場合、プラグはコンセントから抜いてください。
●装置が満杯あるいは空になったとき●稼働を終了するとき●運んで、お手入れするとき●別の場所に移すとき●個々の部品を装着または外すとき



■各部の名称

- ①本体
- ②操作パネル
- ③【ON/OFF】電源ボタン
- ④【HYGROSTAT】ハイグロスタッドボタン(湿度調整) 40/50/60%、連続運転(CON)
- ⑤【TIMER】タイマーボタン(1~7時間)
- ⑥【DEFROST(AUTO)】霜取りモード(自動)
- ⑦ウォータータンク満水サイン LED赤ランプ点灯
- ⑧ルーバー(排気部)稼働時は常に開口してください(手動で開口、角度は3段階)
- ⑨吸気口
- ⑩吸気フィルター
- ⑪ウォータータンク
- ⑫電源コード
- ⑬排水ホース 排水ホースを使用する場合は使用方法8を確認してください
- ⑭持ち運び用ハンドル

△注意

満水ランプが点灯したらタンクの水を捨てます。タンクは両手で持ち、ゆっくりと取り出してください。片手でタンクを取り出すと水がこぼれることがあります。ご注意ください。

■使用方法

1. 本体は安定した水平な場所に置き、電源コードの差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。
2. 排気口の⑧ルーバーを手動で開けます。(角度は3段階です。)このルーバーは、稼働中、常に開けてください。ルーバーを閉じていると、故障の原因となります。
3. ③電源ボタンを押して、電源を入れてください。
4. ④ハイグロスタッドを使用するとお好みの湿度(40/50/60%、連続運転)に調節することができます。設定した湿度に達すると、自動で停止状態になり、短時間ファンが付き、一定の間隔で湿度がチェックされます。
5. ⑤タイマースイッチを押すと、1~7時間の間で、稼働時間を設定することができます。(例えば、3時間なら1hと2hのLEDライトが点灯、7時間なら1hと2hと4hのLEDライトが点灯します。)稼働時間を1hにする場合は、スイッチを一回押し、2時間ならもう一度押しします。稼働時間は、点灯している数字で確認することができます。設定時間になると、自動的に電源が切れます。
6. 霜取りモードは稼働しているときに、霜で本体の凍結を防ぐため、自動霜取り機能がついています。部屋の気温が低くなると、自動的にスイッチが入ります。
7. ⑪ウォータータンクが満水になると、⑦赤いLEDランプが点灯し、自動的にスイッチが切れるので、水を捨ててください。空のウォータータンクを戻すと、自動的に電源が入ります。
8. 設置場所付近に、排水できる場所があるときは、⑬排水ホースを使用すると、連続排水ができ、タンクの水を捨てる必要がありません。この場合、本体背面の排水用の穴に、⑬排水ホースを接続し、ホースの端が、本体排水用の穴より低い位置にあることを確認してください。そうでないと、水が排出されず、浸水することがあります。

△注意

- ・ホースを使用する時も、タンクはセットしてください。タンクをセットしないと運転できません。
- ・排水用ホースの配管処理を確実に行ってください。
- ・ホースの曲がりなどが確認してください。
- ・本体および排水用ホースの周囲温度が氷点下になる場所では使用しないでください。家財などをぬらし、感電、漏電などの原因となります。