














⚠ 警告

-  分解禁止
本品の分解や、改造をしないで下さい。ケガや火災の原因となります。修理が必要となった場合は、ご自分でなさらず、本説明書の保証書部分に記載の連絡先まで、お手数ですがお問い合わせ下さい。
-  分解禁止
お手入れの際は、ケガや感電を防ぐため、必ずプラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
-  禁止
霧出口には手指や物、液体などを入れないで下さい。ケガをしたり、感電・故障の原因となります。特に小さなお子様がいらっしゃる場合には充分ご注意ください。
-  禁止
超音波振動板には絶対にさわらないで下さい。ケガをしたり、感電・故障の原因となります。特に小さなお子様がいらっしゃる場合には充分ご注意ください。
-  禁止
定格電圧100Vのコンセント以外では使用しないで下さい。また、付属のアダプター以外は使用しないで下さい。火災や故障の原因となったり、感電するおそれがあります。

⚠ 注意

-  注意
延長ケーブルを使ったり、タコ足配線はしないで下さい。火災の原因となります。
-  禁止
本体を倒したり、衝撃を与えたりしないで下さい。破損や故障の原因となります。
-  禁止
機械油を使う場所など、空気中に油成分が浮遊している場所では使用しないで下さい。ひび割れや故障の原因となります。
-  禁止
本体の上に乗ったり、物を載せたりしないで下さい。転倒したり、物が落下してケガをする恐れがあります。
-  注意
アダプターを抜く際は、コードを持たずに、プラグを持って引き抜いて下さい。コードの破損や、感電、ショートして火災の恐れがあります。
-  禁止
霧出口をふさいだり、モノをかぶせたり置いたりしないで下さい。故障の原因となります。
-  禁止
直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く、火の近くなどの高温になる場所には設置しないで下さい。変形・変色したり、故障の原因となります。
-  注意
アダプターの差し込み部分に埃が付いたときは、プラグを抜いてから埃を除去して下さい。そのままにしておくと、トラッキング現象と呼ばれる現象が発生し、火災となる恐れがあります。

⚠ 使用上の注意

- フタの上からアロマオイルを入れないで下さい。
- 本体に水を入れた状態で移動したり、揺らしたり、傾けたりしないで下さい。
本体から水がでて水量が減り、霧が出なくなったり、本体から水がこぼれる恐れがあります。
- 送風口③に絶対に水やアロマオイル、その他異物を入れないで下さい。
- 超音波振動板④には絶対にさわらないで下さい。
- 精密機器（PC・携帯電話・TV等）や、木製品等の湿気や水に弱いもののそばや、上などに直接設置してのご使用は絶対にししないで下さい。
- 霧出口をふさいだり、モノを入れたりしないで下さい。
- 水道水を使用して下さい。


Stadler Form®

Mia アロマディフューザー 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。



保証書

商品名	Mia アロマディフューザー	保証規定 保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示下さい。 ※保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 ・ご使用方法の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷 ・火災または天災による故障及び損傷 ・本書のご提示がない場合 ・落下等による故障及び損傷 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 (株)アントレックス www.entrex.co.jp
お買い上げ年月日	年 月 日	
この商品の保証期間は、お買い上げ後1年間です。		
販売店名		

商品名、販売店名、同印、日付のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

■お問い合わせ先 本取扱説明書の内容や本製品をお使いの上でご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店または下記のサポートセンターまでお問い合わせください。


(株)アントレックス お客様サポートセンター E-mail support@entrex.co.jp

〒300-4102 茨城県土浦市本郷原山20番27

Mia アロマディフューザー 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。

■各部の名称



■仕様

本体サイズ(重量)	φ101 x H90 mm(約300g)
連続稼働時間	約10時間
材質	本体:ABS樹脂、フタ・タンク:ポリプロピレン
タンク容量	100cc
消費電力	7.2W
コードの長さ	約150cm

※超音波方式の特質上、水の量、気温や湿度などの諸条件により噴霧時間は変わります。噴霧時間についてはあくまで目安としてお使いください。

■各部の説明

③水位表示

本体のMAX表示(満水100cc)まで水をお入れください。水がなくなると自動で電源がOFFになります。

⑤電源ON/OFF

押すと本体に電源が入り、電源ランプが点灯します。水がなくなるまで、連続で稼働します。

⑥LEDランプ

電源が付いているときにLEDランプが点灯します。

⑨アダプター

Input AC 100-240V, output 12V の直流電源装置です。

■フレグランスの使い方

- 必ず、電源をOFFにしてからアロマオイルを補充して下さい。
- 本体②内の水にアロマオイルを1~2滴たらして下さい。沢山入れると故障の原因となります。
- 香りを変える時は、タンク内の水を布などで吸い取りよくふき取って下さい。アルコールで湿らせた布などで拭くと効果的です。



■操作方法

1. 梱包を開いて各部品がそろっていることを確認して下さい。
2. 水平で安定した場所に置いて下さい。その際、携帯電話・PC など湿気に弱い精密・電子機器の近くは避けて下さい。
3. 蓋を取り、本体②の水位表示(約100cc)③を目安に水道水を入れて下さい。

【注意】本体②に水道水を入れる際、送風口⑧に水やアロマオイルが入らないように注意して下さい。水を捨てる際は送風口とは反対側より捨ててください。



4. 本体②内の水にアロマオイルを1~2滴たらして下さい。
5. フタをして、アダプター⑨をアダプター差込口⑦に奥まで差し込みます。
6. 電源ON/OFFスイッチ⑤を押します。正面のLEDランプ⑥が点灯します。水が少なすぎる時は自動的に電源が切れ、動作しません。
7. 水が切れるとLEDランプ⑥が切れ、動作を停止します。本体②に水を入れても作動しない場合は、電源ON/OFFスイッチ⑤で電源を入れなおして下さい。

■お手入れ方法

「お手入れの前に」

必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いて下さい。

●本体外部のお手入れ

- ・電源をOFFにしてアダプターをコンセントから抜き、固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、洗剤をよく拭き取って下さい。
- ・シンナー等の溶剤では絶対に拭かないで下さい。
- ・本体を水の中に入れてたり、本体に水をかけたりする事は絶対にしなさいで下さい。

●内部のお手入れ

- ・残った水を乾いた布で吸い取るように拭き取って下さい。
- ・本体は1週間に一度は本体内部の掃除をお勧めします。

■故障かな?と思ったら

電源が入らない、異音がするなど、作動がおかしくなった場合は下記の点検をして下さい。それでも正常に戻らない場合はご使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社までご連絡下さい。ご自分での修理は大変危険ですので、絶対にしないで下さい。

症状	原因と回復
スイッチを入れても作動しない	電源プラグ、またはアダプターがきちんと奥まで入っていない。 →電源プラグ、またはアダプターを確実に差し込んで下さい。 タンクの水が入っていない。 →タンクに水を入れて戻し、電源をONにして下さい。 アダプターが故障している。 →販売店または弊社までご連絡下さい。
霧の出が悪い	タンクの水が水位表示よりも多く入れている。 →タンクの水を減らして下さい。 超音波振動板が劣化している。 →販売店または弊社までご連絡下さい。 ファンが故障している。 →販売店または弊社までご連絡下さい。