

# SELETTI

## SELETTI JOBBY ザ キャット 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。



### ■ ご使用方法



① 本体を安定した水平な場所に設置してください。



② 本体スイッチ部分を触り点灯させてください。

③ 付属のマイクロUSBを取り出しACアダプター（別売り）に繋ぎ  
本体マイクロUSB差込口に繋いで充電をしてください。

※マイクロUSBは充電時のみご使用ください。充電が終わったら必ず抜いてください。

## 仕様

製品名	SELETTI JOBBY ザ キャット	本体素材	本体/レジン ランプ部分/ガラス
電源	マイクロUSB	本体重量	2.8kg
充電時間	3時間	本体サイズ	W46×D12.5×H52cm
連続点灯時間	30時間	二次定格(充電)	3.7V1800mAh
充電サイクル	約500サイクル	接続	マイクロUSB
アダプター仕様	DC5V1A以上(別売り)		

### 警告

- 本製品を絶対に修理・分解・改造しないでください。
- 本体やマイクロUSBを水に浸したり、水をかけたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 異臭や異音がする、異常に熱くなる、煙がでるなど異常が生じたときは、すぐに本体及び接続している機器の電源を切り、使用を中止してください。
- 接続に使用するマイクロUSBに負担をかけたり、傷つけないでください。火災や断線の原因となります。
- 充電が終わったら、必ずマイクロUSBを本体から取り外してください。所定の充電時間を過度に超えても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。内部バッテリーの漏発熱・発火・破裂の原因となります。またバッテリーの寿命に影響を与える場合があります。
- 本製品を自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、炎天下駐車の内車など、高い温度になる場所に放置しないでください。
- ストープなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- 水・海水・ジュースなどの液体で濡らさないでください。リチウム蓄電池に組み込まれている保護回路が壊れ、異常な電流、電圧でリチウム蓄電池が充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 本製品はマイクロUSBを使用して充電する場合は、DC5V1Aのアダプターを使用して充電してください。出力1A以下のアダプターを使用すると電流値が超えているためアダプターに負荷がかかり故障する原因になります。

### 注意

- 定期的に充電してください。長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、1か月に1回を目安に充電してください。長い間使用しなかった場合には、充電時間が長くなる場合があります。
- 充電時間以上は、充電しないでください。マイクロUSBを強く引っ張らないでください。強く引っ張ると断線の原因となります。プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。
- 接続部に直接触れたり、コネクター以外の異物を差し込んだりしないでください。
- 次のような場所では使用したり、保管したりしないでください。  
a) 火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の内車、車のダッシュボードの上など高温になる場所や湿度の高い場所 b) 水気が多い場所、湿度の高い場所 c) 静電気の発生しやすい場所、ホコリが多い場所 d) 衝撃や激しい振動の加わる場所 e) 温度が極端に低い場所 f) 傾いた場所や不安定な場所
- 平らな場所に設置してください。設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本製品は室内専用です。屋外で使用すると、さび、故障、感電事故の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに使用、保管しないでください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 内蔵バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- LEDランプを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。

### 保証期間

本製品をご購入いただきありがとうございます。SELETTI JOBBY ザ キャットのご利用をお楽しみいただけますと幸いです。

購入日から1年間の保証期間があります。次の場合には保証対象外となります。

使用時の過失による損傷または欠陥。用途以外での使用。正規代理店カスタマーサポート以外の第三者が行った製品の修理または修理の試み。

故障原因により修理ができない場合は新しい商品と交換になる場合がございますのでご了承ください。※新品交換の場合は保証期間内が対象となります。

## 保証書

商品名	SELETTI JOBBY ザ キャット
お買い上げ年月日	年 月 日

この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。

販売店名

印

### 保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

- ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・火災または天災による故障、損傷
- ・本書のご提示がない場合
- ・落下等による故障及び損傷

〒160-0022  
東京都新宿区新宿2-19-1  
株式会社アントレックス  
www.entrex.co.jp

商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

print date 06082020

## お問い合わせ先

株式会社アントレックス お客様サポートセンター

support@entrex.co.jp 〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27