


## 部品明細



⚠ 製品を使用する前に、完全に充電してください。充電中は表示ランプが赤く点滅し、満充電になると表示ランプが赤く点灯します。

⚠ アダプター(5V2A)は別売です。

## ご使用方法

### 電源スイッチ ◎ …風力調節

電源スイッチ -1 回押す	弱
2 回押す	中
3 回押す	強
4 回押す	電源 OFF

### スイングスイッチ ◎ …スイング ON/OFF

スイングさせたい時にスイッチを押すと、45°の範囲でスイングモードになります。もう一度押すとオフになります。

### 風向き調節

正面のパネルを上下に動かすことで、風向きを変えることができます。

## 注意

誤った取り扱いをした場合、ケガや物的損害の可能性があります。

- 充電は、5V2Aのアダプターを使って充電してください。
- パソコンからは充電しないでください。
- 定期的に充電してください。長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、1か月に1回を目安に充電してください。長い間使用しなかった場合には、充電時間が長くなる場合があります。
- 充電時間以上は、充電しないでください。USBケーブルを強く引っ張らないでください。強く引っ張ると断線の原因となります。USBを抜くときは、USB部分を持って抜いてください。
- 内部にほこりが溜まった場合はエアスプレーを使用して清掃してください。
- 接続部に直接触れたり、コネクタ以外の異物を差し込んだりしないでください。
- 次のような場所では使用したり、保管したりしないでください。
  - A) 火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内、車のダッシュボードの上など高温になる場所や湿度の高い場所
  - B) 水気の多い場所、湿度の高い場所
  - C) 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所
  - D) 衝撃や激しい振動の加わる場所
  - E) 温度が極端に低い場所
  - F) 傾いた場所や不安定な場所
- 平らな場所に設置してください。設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本製品は室内専用です。屋外で使用すると、さび、故障、感電事故の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに使用、保管しないでください。
- 落としたりぶついたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 内蔵バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

## 警告

誤った取り扱いをした場合、死亡や重傷を負う可能性があります。

- 本製品を絶対に修理・分解・改造しないでください。
- 本体やUSBケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 異臭や異音がある、異常に熱くなる、煙がでるなど異常が生じたときは、すぐに本体及び接続している機器の電源を切り、使用を中止してください。
- 接続に使用するUSBケーブルに負担をかけたたり、傷つけないでください。火災や断線の原因となります。
- 充電が終わったら、必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。所定の充電時間を過度に超えても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。内部バッテリーの漏発熱・発火・破裂の原因となります。またバッテリーの寿命に影響を与える場合があります。
- 本製品を自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、炎天下駐車の内車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。
- ストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。
- 水・海水・ジュースなどの液体で濡らさないでください。リチウム蓄電池に組み込まれている保護回路が壊れ、異常な電流、電圧でリチウム蓄電池が充電され、発熱、破裂、発火の原因となります。

## 商品仕様

サイズ	W12 × D8 × H31.9 cm		
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン		
風力段階	3段階(弱-中-強)		
ポート	Type-C USBケーブル		
バッテリー	5000mAh		
充電時間	約6.5時間(USBケーブルにて)		
連続稼働時間	約1.8-4.5時間		
ケーブルの長さ	約96cm		

連続使用時間 (目安時間となります)	風量(弱)	風量(中)	風量(強)
	4.5h	3.5h	1.8h

## 保証書

商品名	bcl 585 USB デスクトップ ダブルファン		
お買い上げ年月日	年	月	日
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後6ヶ月間です。			
販売店名			

### 保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

- ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷 〒160-0022
- ・火災または天災による故障、損傷 東京都新宿区新宿2-19-1
- ・本書のご提示がない場合 株式会社アントレックス
- ・落下等による故障及び損傷 www.entrex.co.jp

商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

## お問い合わせ先

本取扱説明書の内容や本製品をお使いの上でご不明な点などがございましたら、お買い求めの販売店または下記のサポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社アントレックス お客様サポートセンター ✉support@entrex.co.jp

〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27

print date 02242022

## bcl 585 USB デスクトップ ダブルファン

### 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。